

Mini retro herní konzole

Připojení k televizi

1. Konzoli zapojte pomocí přiloženého adaptéru do zásuvky.
2. Žlutý a bílý RCA kabel zapojte do televize.
3. Na televizi pomocí tlačítka “input” nebo “source” změňte režim na “AV”.

Zapojení ovladačů

1. Ovladač/e aktivujete pouhým zapojením do přední části konzole přes USB port.

Používání

1. Zapnutí a vypnutí

- Konzoli zapněte stisknutím levého tlačítka v přední části konzole.
- Po zapnutí se na konzoli rozsvítí červená kontrolka a na televizi se zobrazí menu s výběrem her.

2. Výběr her

- Pomocí šipek nahoru / dolů procházíte seznam her.
- Pro zvolení hry stiskněte tlačítko “start” a poté opětovným stisknutím tlačítka “start” zvolte vybranou kapitolu hry.
- Následným stisknutím tlačítka “select” zvolte režim pro 1 / 2 hráče a potvrďte tlačítkem “start”.

3. Vrácení do seznamu her

- Do seznamu her se vrátíte stisknutím pravého tlačítka na konzoli.